

Brukerguide peisbord

HURTIGSTART

TENNING:

1. Les bruksanvisningen før du bruker apparatet. (For bruksanvisning, klikk [HER!](#))
2. Regulatorhjulet må stå i "OFF" posisjon.
3. Sett inn batteri (AAA som medfølger) i tenningsbryteren ved å skru den løs.
4. Koble til propanflasken.
5. Trykk inn og vri regulatorhjulet mot klokka til "LOW".
6. Trykk inn tenningsbryteren (IGNITER) gjentatte ganger for å antenne.
7. Slipp regulatorhjulet etter ca.45 sekunder.
8. Hvis apparatet ikke tenner innen 45 sekunder, sett regulatorhjulet i "OFF", vent 5 minutter og gjenta prosedyren.
9. Hvis tenneren ikke virker, bruk en lang fyrstikk eller en lighter rundt brennerringen.
10. Juster flammen med regulatorhjulet til foretrukket effekt.

Se video [HER](#), men husk at når det er første gang bordet brukes, så kan det ta litt tid før gassen når frem til bordet.

SLÅ AV:

1. Trykk og vri regulatorhjulet med klokka til "OFF" posisjon.
2. Skru av gassen fra propanflasken (gjøres på regulatoren).

MERK!

Når apparatet ikke er i bruk, er det viktig at bryteren på propanflasken er avstengt.